

Snabbguide KBSound Select.

FM:

Rensa programminnet: Tryck **FM**. Håll **4** inne i 5 sek. DEL ALL visas i display.

Söka efter FM-kanaler: Håll **6** inne i 5 sek. AUTO visas i display. Detta kan ta upp til 1 minut.

Använd piltangenterna för att bläddra i kanallistan. Kort tryck för att komma till nästa inprogrammerade kanal. Långt tryck söker nästa station på FM-bandet.

För att ta bort inprogrammerad kanal: Håll **7** inne i 5 sek.

Om du vill programmera in en frekvens manuellt: Knappa in frekvensen med två decimaler utan kommatecken och tryck **FM**. Den valda stationen kan lagras på första lediga programplats genom att hålla in **9** i 5 sek.

För att snabbt komma till en programplats: tryck in numret och **FM**.

Tips! Då vissa kanaler har mycket störningar, kan störningar minskas genom att sätta kanalen i MONO (**M/ST**).

Det finns 40 programplatser i FM.

LJUD:

Justera bas, diskant, balans och loudness. Justera volumen du önsker vid påslag av radion samt välj startkanal. Tryck **>X<** för att spara inställningarna.

Auto på:

Radion kan programmeras med auto på när spänning är påslagen (T.ex om anläggningen är kopplad via strömbrytare för belysning).

Sätt på radion. Håll powerknappen inne i 5 sek. V eller X visas. V är auto på, och X är auto av.

