

Generella tips vid installation av EISSound.

230volt krävs där radiodelen skall monteras. Strömförsörjningen till radiodelen kan anslutas via rummets strömbrytare om så önskas. Radion minns senaste kanal-och volyminställning.

Om plats finns är det lämpligt att installera rör för antennkabel intill radiodelen.

I badrum installeras högtalare i "torr zon".

Håldiameter/Byggmått

OBS!! Beräkna plats för radiodelen.

2" högtalare. Hålmått 60mm/djup 26mm

2,5" högtalare. Hålmått 76mm/djup 38mm

5" högtalare. Hålmått 150mm/djup 75mm

Radiodelen/transformatorn på Select/5"/iSelect/Premium monteras genom högtalarhål.

Mått: Select/5" 50x50x180mm

iSelect 56x52x200mm

Sensorkabeln från högtalare till radiodel är ca 40cm lång.

Premium: Radiodelen monteras liggande i kopplingsdosa. (medföljer i kit).

Kopplingsdosa av standardtyp kan också användas. Installera rör för kablar mellan högtalare och transformator. Ev. Även för antennkabel.

OBS! Var noggrann vid håltagningen. Det är små marginaler.

